

カギの閉め忘れ防止グッズ

1人暮らしの方に最適!

チェッキー

CheckKEY®





空き巣被害の約4割がドアや窓のカギの閉め忘れによるものです。
CheckKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。

現在お使いのキーにCheckKEYを取り付けるだけ。
カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。
操作感・施錠音に加え、これからは目でもカギの開け閉めの状態をチェック
することができます。

橙

白



お出かけの際にカギを閉めてきたかどうか、不安になったことはありませんか？

戻って再度確認したり、外出中ずっと不安に思っていたり...

でも CheckKEY なら!

手元のキーをチェックするだけで施錠の確認
ができます。

CheckKEYの操作方法

※写真は表示窓を見やすくするためにCheckKEYの端を持っていますが、実際にご使用になる際はCheckKEYの根元部分をつまんで操作してください。

表示窓の色はご使用のカギによって、施錠=橙色/解錠=白色の場合と、施錠=白色/解錠=橙色の場合とがあります。



キーをカギ穴に挿入します。(少し押し込むようにして回してください)



キーを90度回して施錠・解錠操作をします。
※ご使用のカギによって逆回転の場合もあります。



キーを抜くと表示窓の色が確定して、施錠・解錠操作完了をお知らせします。

CheckKEYを取付可能なキーの種類

下記の原寸サイズのイラストにキーを重ねてご確認ください。キーの持ち手部分の外形寸法とデザインが下記と同じキーのみ CheckKEY が取付可能です。



MIWA の刻印が単独で入っているキーに限ります。それ以外の文字 (メーカー名等) が入っているキーには取り付けできませんのでご注意ください。

